

BEZPEČNOST VÝROBKU

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používáte-li elektrické spotřebiče, vždy dbejte na dodržování základních bezpečnostních opatření včetně těch následujících:

1. Přečtěte si všechny pokyny. Nesprávné použití spotřebiče může mít za následek zranění osoby.
2. Pouze Evropská unie: Tento spotřebič smí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či bez patřičných zkušeností a znalostí používat pouze za podmínky, že nejsou bez dozoru či byly poučeny o jeho bezpečném používání a uvědomují si možná nebezpečí.
3. Pouze Evropská unie: Tento spotřebič nesmí používat děti. Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
4. Nikdy neponořujte základnu spotřebiče, adaptér USB, kabel USB nebo baterii do vody ani jiné kapaliny. Vyhnete se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
5. Před sestavením, rozebráním nebo čištěním spotřebič vypněte a vyjměte baterii.
6. Nedotýkejte se pohyblivých částí. Nevypínejte žádné bezpečnostní ovládací prvky.
7. Nespouštějte spotřebič, má-li poškozenou baterii, adaptér nebo zástrčku, nefunguje dobře, upadl na zem či je nějak poškozený. Odneste ho do nejbližšího autorizovaného servisu, kde ho zkontrolují a opraví nebo seřídí. Tím se zajistí bezpečnost spotřebiče a příslušenství.
8. Použití nástavců a příslušenství, které neschválila nebo neprodává společnost KitchenAid, může vést ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
9. Při sekání surovin nepřibližujte k sekacímu noži ruce ani kuchyňské náčiní. Snížíte tak nebezpečí vážného zranění osob či poškození spotřebiče. Můžete používat stěrku, ale pouze tehdy, když je spotřebič vypnutý.
10. Nože jsou ostré. Zacházejte s nimi opatrně.
11. Aby se předešlo riziku zranění, nikdy neumísťujte sekací nůž na základnu dřívě, než na ni řádně připevníte nádobu.

- 12.** Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je horní kryt pevně zajištěný.
- 13.** Na zamykací mechanismus víka neužívejte násilí.
- 14.** Nepoužívejte prodlužovací kabel. Zapojte adaptér přímo do zdroje napájení.
- 15.** Nevhazujte spotřebič do ohně, ani když je vážně poškozen. Baterie mohou v ohni explodovat.
- 16.** Před nasazením či sejmutím součástí a před čištěním přístroje nechte přístroj zcela vychladnout.
- 17.** V části „Údržba a čištění“ se seznámte s pokyny k čištění povrchů, které jsou v kontaktu s potravinami.
- 18.** Před prováděním jakýchkoli nastavení, výměnou příslušenství nebo uložením spotřebiče odpojte baterii ze spotřebiče. Tato preventivní opatření snižují riziko náhodného spuštění spotřebiče.
- 19.** Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením baterie, zvednutím nebo přenesením spotřebiče se ujistěte, že je spínač ve vypnuté poloze. Při přenášení spotřebiče s prstem na spínači nebo zapojení spotřebiče, který má spínač v poloze zapnuto, hrozí nebezpečí.
- 20.** Nabíjení provádějte pouze pomocí adaptéru specifikovaného společností KitchenAid. Adaptér, který je vhodný pro jeden typ baterie, může při použití s jinou baterií představovat riziko požáru.
- 21.** Spotřebiče používejte pouze s 12V baterií KitchenAid. Použití jiné baterie může znamenat riziko zranění a vzniku požáru.
- 22.** Když se baterie nepoužívá, udržujte ji mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo jiné malé kovové předměty, které mohou zapříčinit spojení mezi konektory. Zkratování konektorů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- 23.** Pokud se s baterií zachází hrubým způsobem, může z ní vytékat kapalina. Vyhněte se kontaktu s touto kapalinou. Pokud nedopatřením dojde ke kontaktu, opláchněte postižené místo vodou. Pokud se kapalina dostane do styku s očima, po vypláchnutí očí vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vyteká z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.

24. Nepoužívejte baterii nebo spotřebič, které jsou poškozené nebo na nich byly provedeny úpravy. Poškozené baterie nebo baterie, na kterých byly provedeny úpravy, se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo zranění.
25. Nevystavujte baterii ani spotřebič ohni ani nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě přesahující 129 °C může způsobit výbuch.
26. Postupujte podle všech pokynů pro nabíjení a nenabíjejte baterii ani spotřebič mimo teplotní rozsah, který je specifikován v pokynech. Nabíjení nesprávným způsobem nebo mimo teplotní rozsah může baterii poškodit a zvýšit riziko vzniku požáru.
27. Poškozenou baterii nikdy neopravujte. Opravu baterie může provádět pouze výrobce nebo autorizovaný poskytovatel servisu.
28. Neumísťujte spotřebič na horký plynový či elektrický hořák nebo do jeho blízkosti ani do zapnuté trouby.
29. Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen.
30. Nevystavujte spotřebič dešti – skladujte jej uvnitř.
31. Nepoužívejte spotřebič v dešti nebo vlhku.
32. Spotřebič ani baterii neupravujte ani se je nepokoušejte opravovat (vztahuje se na příslušný výrobek nebo díl) s výjimkou úkonů popsanych v pokynech k použití a péči.
33. Při vyprazdňování nádoby a během čištění buďte opatrní, pokud do kuchyňského robotu nebo mixéru naléváte horké tekutiny. Může dojít k prudkému nahromadění páry a tekutiny mohou vystříknout ven.
34. Vybité baterie vyjměte ze spotřebiče a bezpečně je zlikvidujte.
35. Pokud se spotřebič dlouho skladuje a nepoužívá, vyjměte baterii.
36. Pokud z baterie uniká kapalina, vyjměte baterii ze spotřebiče a úplně ji přestaňte používat.
37. Před nabíjením vyjměte baterie ze spotřebiče.
38. **DŮLEŽITÉ:** Používejte pouze s adaptérem USB schváleným pro daný trh.

39. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a k podobným účelům jako například:

- v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a ostatních pracovních prostředích;
- na farmách;
- klienty v hotelech, motelech a ostatním prostředí obytného typu;
- v prostředí typu bed and breakfast.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Úplné informace o produktu, pokyny a videa včetně informací o záruce najdete na webové stránce **www.KitchenAid.eu**.

ELEKTROTECHNICKÉ POŽADAVKY

Adaptér USB:

Vstup: 100–240 V~, 50-60 Hz, 0,5 A

Výstup USB: 5 V DC, 2 A

Doporučená okolní teplota při nabíjení: 5–40 °C

Bezdrátový sekáček:

Napětí: 12 V

Externí baterie (lithium-iontová): 5KRB12

Jmenovité napětí: 10,8 V DC

Maximální napětí: 12 V DC

POZNÁMKA: Jestliže adaptér USB nelze plně zasunout do zdroje napájení, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Adaptér USB žádným způsobem neupravujte.

POZNÁMKA: Nepoužívejte ani neskladujte baterie nebo výrobky na místech, kde je teplota nižší než 10 °C nebo vyšší než 40 °C.

LIKVIDACE VÝROBKU NAPÁJENÉHO LITHIUM-IONTOVÝMI BATERIEMI

Výrobky napájené baterií vždy likvidujte v souladu se státními a místními předpisy. Informace o sběrných dvorech vám poskytnou místní správní úřady.

ZAČÍNÁME

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Nabíjejte baterii, dokud nebude plně nabitá.
2. Očistěte všechny součásti a příslušenství (viz část „Údržba a čištění“).
3. V případě potřeby odstraňte veškerý balicí materiál.

POZNÁMKA: Výrobek může být lehce zaprášený. Příčinou jsou recyklované materiály používané pro výrobu obalu. Prach otřete měkkou utěrkou.

NABÍJENÍ BATERIE

POUŽÍVÁNÍ KABELU USB

1. Připojte kabel USB k adaptéru. Připojte druhý konec kabelu USB k baterii.
2. Zapojte adaptér USB do zdroje napájení.

POUŽITÍ PRODUKTU

DŮLEŽITÉ: Před použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá.

1. Vložte baterii do přihrádky na baterii, která se nachází na zadní straně spotřebiče. Ujistěte se, že je baterie správně zarovnaná. Rozsvítí se kontrolka LED, na pět sekund se zobrazí úroveň nabití baterie a poté kontrolka zhasne.
2. Položte mísu do drážek na základně tak, že rukojeť směřuje k přední části základny.
3. Otočte a spusťte adaptér pohonu a poté univerzální nůž nebo doplňkový šlehací nástavec do středu nádoby tak, aby se usadil vespu.
4. Do mísy vložte přísady. Na mísu umístěte víko. Otočte jej a zajistěte na místě. Jakmile je víko správně zajištěno na místě, zacvakne.

POZNÁMKA: Bezdrátový sekáček bude fungovat s univerzálním nožem nebo šlehacím nástavcem, nikoli však s oběma najednou. Nepoužívejte obojí najednou.

5. Spusťte spotřebič stisknutím a podržením tlačítka (rychlost 1 nebo 2) směrem dolů. Rozsvítí se kontrolka LED, na pět sekund se zobrazí úroveň nabití baterie a poté kontrolka zhasne.

DŮLEŽITÉ: Aby bezdrátový sekáček fungoval, musí být mísa a víko zajištěny na místě.

Během přípravy dresinků, majonéz, omáček a dalších pokrmů můžete pomocí otvoru na přilévání pohodlně přidávat tekuté přísady. Servírování vám usnadní hubička.

6. Chcete-li zastavit sekání, uvolněte tlačítko (rychlost 1 nebo 2).

DŮLEŽITÉ: Nepokoušejte se vyjmout mísu, dokud motor běží.

7. Po dokončení zpracování sejměte víko a vyjměte adaptér pohonu a univerzální nůž, abyste mohli použít hubičku.

POZNÁMKA: Rozsvítí se kontrolka LED, na pět sekund se zobrazí úroveň nabití baterie a poté kontrolka zhasne.

8. Baterii vyjměte stisknutím a podržením tlačítka uvolnění baterie.
9. Doporučený objem pro nůž ve Víceúčelová čepel: syrové maso (317 g), sýr (113 g), zelenina (3 šálky), zpracujte rychlým pulzováním do požadované velikosti.

TIP: Rychlé pulzování je střídání zapnutí a vypnutí v sekundových intervalech. Nepoužívejte šlehač na vejce nepřetržitě po dobu delší než 2 minuty.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

DŮLEŽITÉ: Před nasazením či sejmutím součástek a před čištěním přístroje nechte přístroj zcela vychladnout. Před sejmutím, nasazováním nebo čištěním důl vyjměte baterii.

1. Sejměte víko, univerzální nůž a adaptér pohonu.
2. **Následující díly lze mýt v myčce na nádobí, ale jen v horním koši:** nádoba, víko, šlehací nástavec, adaptér pohonu a univerzální nůž.
3. Otřete základnu vlhkým hadříkem. Základnu ani baterii neponořujte do vody.

POZNÁMKA: Lze použít jemný čisticí prostředek na nádobí, nepoužívejte však abrazivní čisticí prostředky.

POZNÁMKA: Uskladnění bude jednodušší, pokud po vyčištění bezdrátový sekáček vždy znovu sestavíte.

LIKVIDACE ELEKTRICKÉHO ODPADU

LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU

Balící materiál je recyklovatelný a označený symbolem ♻️ recyklace. Různé části obalu je tedy nutno zlikvidovat odpovědně a v souladu s místními zákonnými předpisy o likvidaci odpadů.

RECYKLACE PRODUKTU

- Tento spotřebič je označen v souladu se směrnicí v EU a Velké Británii o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
- Zajištěním řádné ekologické likvidace přístroje pomůžete zamezit možnému škodlivému dopadu na životní prostředí a lidské zdraví, který by jinak mohl vzniknout při nesprávné likvidaci tohoto výrobku.
- Symbol  na výrobku nebo na doprovodných dokumentech k výrobku znamená, že s tímto přístrojem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Namísto toho je nutné přístroj předat do nejbližšího sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Bližší informace ohledně manipulace, regenerace a recyklace tohoto výrobku si vyžádejte od místních úřadů, služby likvidace domovních odpadů nebo prodejny, kde jste produkt koupili.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PRO EVROPSKOU UNII

Tento spotřebič byl navržen, vyroben a distribuován v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic ES: Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o ekodesignu 2009/125/EC, Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) 2011/65/EU, a následujícími dodatky.

PODMÍNKY ZÁRUKY SPOLEČNOSTI KITCHENAID („ZÁRUKA“)

Společnost KitchenAid Europa, Inc. na adrese Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgie („poskytovatel záruky“) poskytuje koncovému zákazníkovi, kterým je spotřebitel, záruku podle následujících podmínek.

Tato záruka doplňuje a nijak nezkracuje ani neovlivňuje práva ze záruky náležející ze zákona koncovému zákazníkovi ve vztahu k prodeji výrobku. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění („občanský zákoník“), stanovuje záruku na spotřební zboží v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Práva vyplývající ze zákonné záruky lze uplatnit, pokud se vada vyskytla a byla oznámena prodávajícímu během této 24měsíční záruční doby (tj. spotřebitel není povinen prokázat, že vada existovala v době převzetí zboží). Je-li vada odstranitelná, spotřebitel má obecně právo požadovat opravu zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Je-li vada neodstranitelná, má spotřebitel právo požadovat výměnu vadného zboží za zboží bezvadné nebo přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny. Z těchto práv existují určité výjimky. Podrobnější údaje najdete na webové stránce České obchodní inspekce www.col.cz.

1. ROZSAH PLATNOSTI A PODMÍNKY ZÁRUKY

- Poskytovatel záruky poskytuje záruku na výrobky uvedené v odstavci 1.b), které spotřebitel zakoupil od prodejce nebo společnosti patřící do skupiny KitchenAid-Group v Evropském hospodářském prostoru nebo na území Moldávie, Černé Hory, Ruska, Švýcarska nebo Turecka.
- Záruční doba závisí na druhu zakoupeného výrobku takto:

Jeden rok plné záruky od data nákupu.

- Záruční doba začíná běžet dnem nákupu, tj. dnem, kdy spotřebitel zakoupil výrobek od prodejce nebo od společnosti ze skupiny KitchenAid-Group.
- Výrobky, na které se záruka vztahuje, budou po výše uvedenou dobu způsobilé k běžnému používání nebo si zachovávají obvyklé vlastnosti.
- Poskytovatel záruky zajistí na základě této záruky spotřebiteli při výskytu vady podle své volby následující služby, pokud se vada vyskytne v záruční době:
 - Opravu vadného výrobku nebo jeho části, nebo
 - výměnu vadného výrobku nebo jeho části. Pokud již výrobek není dostupný, má poskytovatel záruky právo namísto předmětného výrobku nabídnout výrobek stejné nebo vyšší hodnoty.

- f) Jestliže chce spotřebitel na základě záruky podat reklamaci, musí se obrátit na servisní středisko společnosti KitchenAid v příslušné zemi uvedené na adrese www.kitchenaid.eu (e-mailová adresa: info@kitchenaid.cz; telefonní číslo: +420 517 346 256) nebo přímo na poskytovatele záruky na adrese KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgie.
- g) Náklady na opravu včetně náhradních dílů a poštovné za přepravu bezvadného výrobku nebo jeho části hradí poskytovatel záruky. Poskytovatel záruky hradí také poštovné za vrácení vadného výrobku nebo jeho části, jestliže poskytovatel záruky nebo středisko služeb zákazníkům společnosti KitchenAid v příslušné zemi požádá o vrácení tohoto vadného výrobku nebo jeho části. Spotřebitel však hradí náklady na vhodný obal pro vrácení vadného výrobku nebo jeho části.
- h) Při reklamaci podle této záruky musí spotřebitel předložit účtenku nebo fakturu za nákup výrobku.

2. OMEZENÍ ZÁRUKY

- a) Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky určené pro soukromé účely, a nikoli na výrobky pro profesionální či komerční použití.
- b) Záruka neplatí v případě běžného opotřebení, nevhodného použití či zneužití výrobku, při nedodržení pokynů k použití, při použití výrobku s napájením nesprávným napětím, v případě instalace nebo provozu v rozporu s příslušnými elektrotechnickými předpisy a v případech, kdy došlo k použití síly (např. úderů).
- c) Záruka neplatí, pokud došlo k pozměnění nebo úpravě výrobku, např. přestavbě výrobků určených pro napětí 120 V na výrobky pro napětí 220–240 V.
- d) Prováděním záručního servisu se záruční doba neprodlužuje ani nezačíná běžet nová záruční doba. Záruční doba na instalované náhradní díly končí se skončením záruční doby na celý výrobek.

Také po vypršení záruční doby nebo u výrobků, na které se záruka nevztahuje, jsou koncovým zákazníkům k dispozici střediska služeb zákazníkům, která mohou zodpovídat jejich případné dotazy a podávat jim informace. Upozorňujeme také, že spotřebitel může mít i další práva plynoucí ze zákonné záruky. Další informace najdete rovněž na naší webové stránce: www.kitchenaid.cz

REGISTRACE VÝROBKU

Zaregistrujte svůj nový spotřebič KitchenAid již teď: <http://www.kitchenaid.eu/register>