

Návod na údržbu příborů
Návod na údržbu príborov



Villeroy & Boch

1748

PÉČE O PŘÍBORY

Čištění

- Ideální péče o jakékoliv příbory je spojena s jejich denním užíváním.
- Před vložením do myčky příbory krátce opláchněte, aby se na ně nenalepily zbytky jídel. Nejhorší jsou kyseliny, které potraviny obsahují, vůbec nejhorší jsou vejce.
- Potom zejména čepele vytřete dosucha, chráníte je tak před korozí*

*** Tento krok je velmi důležitý především u nožů, protože jejich čepele neobsahují nikl, který ostatní příbory chrání před kyselinami z jídel.**

Pokud toto budete opomíjet, mohou se na čepelích začít tvořit malé dírký a následně začnou rezivět.

- Vždy postupujte podle příslušného návodu myčky, používejte určené množství čisticích prostředků a pravidelně kontrolujte přihrádku na sůl a případné nadměrné množství soli ihned odstraňte.
- Příbory vkládejte do určeného košíku střínkami směrem dolů.
- Nemyjte se starými hrnci a věcmi, které nejsou nerezové, např. smalt, může se uvolňovat rez, která pak sedá na příbory.
- Pravidelně myčku čistěte přípravky k tomu určenými, lze použít i kuličky z alobalu, které na sebe nachytají špínu.

Po dokončení mycího programu pootevřete na chvíli dvířka myčky, aby mohly uniknout páry.

STAROSTLIVOSŤ O PŘÍBORY

Čistenie

- Ideálna starostlivosť o akékoľvek príbory je spojená s ich denným užívaním.
- Pred vložením do umývačky príbory krátko opláchnite, aby sa na ne nenalepili zbytky jedál*.
- Potom najmä čepele vytrite dosucha, chránite ich tak pred koróziou.

*** Tento krok je veľmi dôležitý najmä pri nožoch, pretože ich čepele neobsahujú nikel, ktorý ostatné príbory chráni pred kyselinami z jedál. Ak na toto budete zabúdať, môžu sa na čepeliach začať tvoriť malé diery.**

- Vždy postupujte podľa príslušného návodu umývačky, používajte určené množstvo čistiacich prostriedkov a pravidelne kontrolujte priehradku na soľ a prípadné nadmerné množstvo soli ihneď odstráňte
- Príbory vkladajte do určeného košíka rukoväťou smerom dole

Po dokončení mycieho programu pootvorte na chvíľu dvierka umývačky, aby mohli uniknúť pary.